

Bist du **Clever**. Bist du **Cloud**!
Cloud TSE für dein Taxi.

Gesetzeskonform. Zukunftssicher. Einfach integriert.

WICHTIGE MITTEILUNG

Automatisches Lizenzupdate

HALE MCT07 / SPT-03R FMS FISKAL Lizenzen am FMS Server

BETRIFFT

Automatisches Lizenzupdate von HALE MCT07 / SPT-03R FMS FISKAL Lizenzen

1 Automatische Lizenzverlängerung aktiviert

Aktuell wurde bei Ihnen das automatische HALE Lizenzupdate für die **MCT07** und **SPT-03R** Taxameter am FMS Server aktiviert.

MCT07/SPT-03R, bei denen eine bereits aktivierte HALE FMS FISKAL Lizenz im Taxameter abläuft, erhalten **automatisch eine Lizenzverlängerung über 3 Monate**. Die Aktualisierung erfolgt im Zuge der Fahreranmeldung mit der Fahrer-App.

2 Technische Voraussetzungen

FAHRER-APP

≥ 4.4.10

Mindestversion oder höher

SMARTHUBX-2 FIRMWARE

6.1.1.0373

benötigte Firmware-Version

TAXAMETER

MCT07 / SPT-03R

mit aktiver HALE Lizenz



Voraussetzung: Beim betroffenen Fahrzeug muss am FMS Server das **fms Cloud TSE Modul 1** aktiv sein. Fahrzeuge ohne fms Cloud TSE (Modul 1) erhalten kein FMS FISKAL Lizenz-Verlängerungsupdate für MCT07 / SPT-03R.

3 Wie läuft das Update ab?

- Fahrer meldet sich mit der Fahrer-App (≥ Version 4.4.10) im Fahrzeug an
- Das System erkennt eine ablaufende HALE FMS FISKAL Lizenz im Taxameter
- Bei aktivem fms Cloud TSE Modul 1 wird die Lizenz automatisch um 3 Monate verlängert
- Es ist keine manuelle Aktion durch den/die UnternehmerIn nötig

FÜR EINBAUWERKSTÄTTEN & UNTERNEHMERINNEN

1 Monat **Testzeitraum** / Testlizenz

Neuinstallationen von smartHUBX-2 Systemen und MCT07 / SPT-03R

4 Voraussetzungen für die Neuinstallation

SMARTHUBX-2 FIRMWARE

≥ 6.1.1.0373

in den smartHUBX-2 laden

FAHRER-APP

≥ 4.4.10

vorausgesetzte Version

TAXAMETER MCT07 / SPT-03R

ohne HALE Lizenz

darf noch keine HALE Lizenz haben

Die Parameter im Taxameter müssen lt. **fms Anleitung** für MCT07 / SPT-03R konfiguriert sein.

5 Aktivierung der Testlizenz – Schritt für Schritt

1 fms Werkstättenmodus öffnen

In der Fahrer-App den Werkstättenmodus aufrufen und den Punkt „*Taxameter Lizenz*“ wählen.

2 Taxameter wird erkannt

Das Taxameter (welches noch keine HALE Lizenz besitzt) wird automatisch erkannt.

3 Verbindung zum HALE Lizenzserver

Die App verbindet sich mit dem HALE Lizenzserver.

4 OK drücken & Lizenz freischalten

Durch Druck auf **OK** wird die Lizenz für 1 Monat im Taxameter freigeschaltet.

✓ Einmonatige FMS FISKAL Start-Lizenz – kostenlos

Diese einmonatige FMS FISKAL Start-Lizenz stellt fms **kostenlos** bereit. Innerhalb der nächsten **30 Tage** hat der/die UnternehmerIn Zeit, die **fms Cloud TSE Modul 1 Lizenz** für das Fahrzeug zu aktivieren.

! Wichtig: Erfolgt innerhalb der 30 Tage keine Aktivierung der fms Cloud TSE Modul 1 Lizenz, läuft die Start-Lizenz ab. Eine weitere Aktivierung über das automatische Lizenzservice ist dann **nicht mehr möglich**.

BEI FRAGEN · E-MAIL

tseadmin@fms.at

WEB

www.fms-mobility.com